

スライドフック 取扱説明書


※本取扱説明書は、取付後お客様にお渡しください。

お願い

- ・スライドフックの高さを調節する場合は、シャワーヘッドを外して高さ調節をしてください。
※シャワーヘッドを外さないとスライドフックがスムーズに動かない場合があります、シャワーヘッドが落下する恐れがあります。
- ・スライドフックの調節をする場合は、必ずボタンを押して操作してください。
※スライドフックのボタンを押して操作しないと、スライドフックがスムーズに動かない場合があります。
- ・握りパーにシャンプー・リンス等が付いた場合は、スポンジ等を使って水で洗い流してください。
※シャンプー・リンス等が付いたままにすると、シャワーヘッドを掛けた際にスライドフックがずれる場合があります。

高さを調節する

- ①ボタンを押しながら、スライドフックをお好みの位置に合わせます。
- ②ボタンを離すとスライドフックが固定されます。



散水方向を調節する

- ・角度調節の場合
シャワーヘッドをスライドフックに掛け、シャワーヘッドを前後に動かし、散水方向を調節します。
- ・左右調節の場合
ボタンを押しながらスライドフックを左右に動かして、お好みの位置に合わせます。