


# CCシャワー(塩素除去シャワー)

BF-6E

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上正しくお使いください。お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

## 同梱パーツ







## 取付前のご注意

快適なシャワーをお使いいただくために、給湯器の能力が十分であることをご確認ください。

既設水栓でのシャワー流量が明らかに少ないと感じられる場合には、本商品の機能が十分に発揮されないことがあります。

## CCシャワーヘッドの取付方法

1. 現在お使いのシャワーヘッドをホースから外します。(図1)
  2. シャワーヘッドを外した状態で一度ホースから水を出して、異物を洗い流します。(図2)
  3. CCシャワーヘッドを取り付けます。
    - ①INAX製ホースの場合は、シャワーヘッドをそのまま接続可能です。(図3-①)
    - ②TOTO、KAKUDAI、SANN-EI製ホースの場合はシャワーヘッドのOリング(水もれ防止のゴムリング)を、同梱のOリング(太いタイプ)に取り替えて接続します。(図3-②)
    - ③KVK製ホースの場合は、シャワーヘッドに専用アダプターを取り付けて接続します。(図4-③)
    - ④MYM製ホースの場合は、シャワーヘッドに専用アダプターと、現在お使いのシャワーヘッドのOリングを取り付けて接続します。(図4-④)
- シャワーヘッドはプラスチック製ですので、ねじをつぶさないように注意してください。



### 株式会社 INAX

商品・施工方法についてのお問い合わせ  
 (株)INAX「お客様相談センター」 ☎0562-31-0793  
 受付時間 平日 9:00~19:00  
 土日・祝日 10:00~18:00  
 (夏季、年末年始の休みは除く)

本 社 ☎0569-35-2700  
 北海道支社 ☎011-271-1713  
 東北支社 ☎022-301-1701  
 首都圏統括支社 ☎03-5541-7111

関東支社 ☎048-668-1177  
 甲信支社 ☎0263-36-2166  
 中部統括支社 ☎052-201-1717  
 北陸支社 ☎076-264-1710

関西統括支社 ☎06-6539-3500  
 中国支社 ☎082-223-1710  
 四国支社 ☎087-821-1701  
 九州支社 ☎092-282-3154

## カートリッジの取付方法

1. 散水板を矢印の方向に回して外します。(図5)
2. カートリッジについているシールに日付をボールペンで記入して、次回の交換の目安としてください。  
交換時期は使用水量、水質、水圧、水温によって短くなる場合があります。
3. 散水板にカートリッジをセットします。(図6)  
水の流れの向きがシールの矢印の方向になるように図の向きにセットしてください。
4. 散水板を締めつけ、最後まで入れたことを確認してください。(図7)  
散水板が最後まで締めつけられないときや、通水して水が漏れる場合は、もう一度最初からやり直してください。

