

**S-2560**    Size(40×50)

お掃除スイッチカバーの  
取付方法

①上側引っ掛け  
を取付けます。

②下側をはめ  
込みます。

お掃除スイッチカバー

S-2560